


① 裁断&準備

1. きりとり線に沿って、型紙を切る。
2. 「レシピ：用意するもの」を参考に布を裁断する。
3. バイアステープを作る。
(※バイアステープの作り方は、サイトを参考)

② ミシン 組み立て

1. (1) 表布<A>と、(2) 別布<A>を外表に合わせた間に、(3) 中綿<A>を挟んで押え幅いっぱい (0.5cm位) に仮止めする




ポイント 1

- ・中綿が薄い時は、中綿を重ねて厚みを持たせる。


ポイント 2

- ・中綿を挟んで縫う時は、厚みがあるのでタックが入りやすくなります。タックが入らないようにするためには、「押え調整ダイヤル」を「よわい」に設定します。
- ※「押え調整ダイヤル」は全てのミシンに付いているわけではありません。詳しくは、ミシンの説明書をご覧ください。
- ※「運針ダイヤル」と「押え調整ダイヤル」いじった時は、通常のダイヤルに戻すのを忘れないように！！

2. (4) 表布と、(5) 別布を外表に合わせた間に、(6) 中綿を挟んで押え幅いっぱい (0.5cm位) に仮止めする。




3. 仮止めした中綿がはみ出た部分をハサミでカットする。




※カットしないと、パイピングが縫いづらくなります。

4. ネームタグを仮止めする。




5. 手の差し込み口をパイピングする。
(バイアステープ パイピング①)


※コバステッチ - 布端から1~2mmのステッチ (端ミシン)




6. 手の差し込み口パイピングのはみ出た部分をカットする。



7. <A>とを合わせて、仮止めする。




8. 周りをパイピングする。 (バイアステープ パイピング②)



※バイアステープの縫い終わりの始末方法は、サイトを参考に。

③ 仕上げ 作業

1. 仕上げアイロンして、出来上がり。



9. ループを付ける。

